

Milchaufschäumer Reiniger

Anwendungsgebiete:

Milchaufschäumer Reiniger entfernt rückstandsfrei Milchstein und andere Verunreinigungen. Zuverlässig gegen unangenehme Gerüche. Kraftvoll gegen hartnäckige Ablagerungen. Wirkt desinfizierend und ist geprüft gemäß DIN EN 1276.



pH-Wert: sauer neutral alkalisch

Produkteigenschaften:

- einfache Dosierung
- entfernt Milchstein, leichte Fettablagerungen und andere Verunreinigungen
- desinfizierend gemäß EN 1276 wirksam gegen Salmonellen
- gegen unangenehme Gerüche
- in allen gängigen Maschinen anwendbar
- einfache und sparsame Dosierung durch die Dosierkammerflasche
- keine Überdosierung

Anwendung:

Je nach Verunreinigung 50ml auf 1l Wasser dosieren und mischen. Anschließend den Milchaufschäumer (Gerät und Anbauteile) nach der Gebrauchsanweisung des Maschinenherstellers reinigen. Für eine desinfizierende Wirkung 5 Min. Einwirkzeit. Vor erneuter Inbetriebnahme Milchaufschäumer mind. 3 x mit klarem Wasser in Trinkwasserqualität durchspülen. Je nach Nutzungsintensität der Maschine empfehlen wir eine tägliche Reinigung.

Geeignet für eine Wechselreinigung (sauer/alkalisch) in Kombination mit dem Dr. Becher Sahne- und Eismaschinendesinfektionsreiniger SE3000.

Hinweis:

siehe SDB

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BAuA: Reg. Nr. N-103843

Inhaltsstoffe:

siehe SDB

Milchaufschäumer Reiniger

Artikel/Verpackung:

1l Flasche	EAN Flasche 4000602006871
10 Flaschen je VSE	EAN VSE 4000602096872
Art. Nr.: 1l Flasche	1687000
Palette	32 Kartons (320 Flaschen)
Gewicht Flasche	1,14kg
Gewicht VSE	11,4kg